

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS, ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ & MIDDLEWARE ΣΕ MICRO II (DLC)

Είναι απαραίτητο:

- **Η έκδοση του firmware της Φ.Τ.Μ. να είναι η 2.073 ή νεότερη**
(η έκδοση του προγράμματος εκτυπώνεται πατώντας 999 ΜΕΡ.ΣΥΝ.)
 - **Να γνωρίζουμε την IP και την πόρτα επικοινωνίας (port) του EFTPOS (συνήθως 4000 ή 5000)**
 - **Το EFTPOS να είναι ήδη δηλωμένο στο esend και να έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για την διασύνδεσή του με την ΑΑΔΕ**
 - **Η Φ.Τ.Μ. και το EFTPOS να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο τοπικό δίκτυο με πρόσβαση στο Internet.**
- Συνοπτικά, τα βήματα παραμετροποίησης είναι:
- Παραμετροποιούμε το EFTPOS βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
 - Δηλώνουμε στη Φ.Τ.Μ. την διεύθυνση IP και την πόρτα επικοινωνίας του EFT POS
 - Κάνουμε ταυτοποίηση της Φ.Τ.Μ. με το EFTPOS
 - Επαναλαμβάνουμε για κάθε συσκευή EFTPOS (έως 4)
 - Προγραμματίζουμε τους τρόπους πληρωμής με κάρτα για τις προφορτωμένες και μη πληρωμές.

A) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ EFTPOS

- 1) Στο κεντρικό μενού της Φ.Τ.Μ. επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 2) Επιλέγουμε **EFT POS** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 3) Επιλέγουμε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ EFTPOS** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 4) Επιλέγουμε την συσκευή **EFTPOS (1-4)** που θέλουμε να παραμετροποιήσουμε και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **EFT POS IP**
Εισάγουμε την διεύθυνση IP του EFTPOS (π.χ. 192.168.0.7) χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται το πλήκτρο της τελείας και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **EFT POS Port**
Εισάγουμε την πόρτα του EFTPOS (π.χ. 4000) και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ**.
Πατάμε **1** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 8) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **MIDDLEWARE**
Πατάμε **0** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο (Ethernet ή WiFi) και παρακάμπτουμε τα βήματα **α** και **β** παρακάτω
ή Πατάμε **1** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** για σύνδεση μέσω Middleware (GPRS τερματικό)

Στην περίπτωση σύνδεσης μέσω Middleware, αφού επιλέξουμε 1 και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- α) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ACQ**. Εισάγουμε τον αριθμό του Acquirer (αναφέρεται στις οδηγίες σύνδεσης του τερματικού) και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- β) Στην οθόνη θα εμφανιστεί Terminal ID. Εισάγουμε το TID του τερματικού και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

Θα εκτυπωθούν οι παράμετροι που προγραμματίσαμε για επιβεβαίωση.

- 9) Πατάμε μια φορά το πλήκτρο **[C]**
- 10) Επιλέγουμε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 11) Επιλέγουμε από τη λίστα το EFTPOS (1-4) που επιλέξαμε στο βήμα 4 και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
Η Φ.Τ.Μ. θα επικοινωνήσει με το EFTPOS και τον server του esend ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.
Στο σημείο αυτό, το EFTPOS ίσως να μας ζητήσει επιβεβαίωση. Πατάμε την αποδοχή για να προχωρήσει η διαδικασία.
Τέλος θα μας εκτυπώσει το όνομα του EFTPOS και το MasterKey που επέστρεψε ο server.
Σημείωση: Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα EFTPOS στο κατάστημα, η παραμετροποίηση θα πρέπει να επαναληφθεί για κάθε ένα ξεχωριστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS, ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ & MIDDLEWARE ΣΕ MICRO II (DLC)

Β) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

Στην περίπτωση χρήσης φορητού EFTPOS για πληρωμές εκτός καταστήματος, θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε τουλάχιστον δύο τύπους ΠΛΗΡΩΜΩΝ, έναν για τις απευθείας πληρωμές στο κατάστημα (1-ΚΑΡΤΑ) και έναν για τις προφορτωμένες πληρωμές για εξόφληση εκτός του καταστήματος (2-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.).

- 1) Στο κεντρικό μενού της Φ.Τ.Μ. επιλέγουμε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 2) Επιλέγουμε ΚΑΡΤΕΣ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ 1-5 .
Πατάμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ
Εισάγουμε την περιγραφή ΚΑΡΤΑ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS
Πατάμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΤ ΠΩΛ
Πατάμε 0 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΚΑΡΤΕΣ
Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 8) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ 1-5
Πατάμε 2 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 9) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ
Εισάγουμε την περιγραφή ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ. και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 10) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS
Πατάμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 11) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΤ ΠΩΛ
Πατάμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 12) Πατάμε το πλήκτρο [C] μέχρι να βγούμε στο αρχικό MENOU**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS, ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ & MIDDLEWARE ΣΕ MICRO II (DLC)

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ EFTPOS

a) Πώληση με εξόφληση εντός του καταστήματος (με το EFTPOS μόνιμα συνδεδεμένο):

1) Εκδίδουμε την απόδειξη μέχρι το σημείο της επιλογής τρόπου εξόφλησης

2) Πατάμε το πλήκτρο [ΚΑΡΤΕΣ]

3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής με κάρτα.

Επιλέγουμε **1-ΚΑΡΤΑ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

4) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα EFTPOS.

Επιλέγουμε την συσκευή που επιθυμούμε και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ**. Πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS** και η συναλλαγή θα αποσταλεί στο EFTPOS.

7) Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, το EFTPOS θα επιστέψει την επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η απόδειξη.

-Σε περίπτωση απόρριψης της συναλλαγής ή καθυστερημένης εξόφλησης, η Φ.Τ.Μ. θα επιστρέψει στο σημείο αναμονής τρόπου εξόφλησης όπου μπορούμε να επιλέξουμε νέο τρόπο πληρωμής π.χ. **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**.

- Σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας, θα εμφανιστεί ερώτηση αν έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή από το EFTPOS. Πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** εφόσον ολοκληρώθηκε (έχει χρεωθεί η κάρτα) ή **[C]** για να επιλέξουμε άλλο τρόπο πληρωμής.

β) Πώληση με εξόφληση εκτός του καταστήματος (φορητό EFTPOS):

Σημείωση: Το EFTPOS θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της έκδοσης απόδειξης για εξόφληση εκτός καταστήματος. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο και κατά την έκδοση του δελτίου Ζ στο τέλος της ημέρας ώστε να επιστρέψει στη Φ.Τ.Μ. τις αναφορές εξόφλησης.

1) Εκδίδουμε την απόδειξη μέχρι το σημείο της επιλογής τρόπου εξόφλησης

2) Πατάμε το πλήκτρο **[ΚΑΡΤΕΣ]**

3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής με κάρτα.

Επιλέγουμε **2-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

4) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα EFTPOS

Επιλέγουμε την συσκευή που επιθυμούμε και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ**. Πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS** και η συναλλαγή θα αποσταλεί στο EFTPOS.

7) Όταν ολοκληρωθεί η επικοινωνία, το EFTPOS θα επιστέψει την επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η απόδειξη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS, ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ & MIDDLEWARE ΣΕ MICRO II (DLC)

Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ EFTPOS

Η λειτουργία προείσπραξης μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε εντολή στο EFTPOS για είσπραξη ποσού μέσω κάρτας από προκαταβολή, tax free ή εξόφληση τιμολογίου το οποίο εκδόθηκε από ERP.

- 1) Με την μηχανή σε κατάσταση ηρεμίας, πατάμε το πλήκτρο [ΚΑΡΤΕΣ]**
- 2) Επιλέγουμε **ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]****
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα EFTPOS. Επιλέγουμε το EFTPOS στο οποίο θέλουμε να στείλουμε την συναλλαγή και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]****
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ**. Εισάγουμε το ποσό και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]****

Η συναλλαγή θα αποσταλεί στο EFTPOS και εφόσον ολοκληρωθεί, θα εκτυπωθεί ένα μη φορολογικό δελτίο που θα αναγράφει το ποσό της συναλλαγής και τα στοιχεία εξόφλησης που επέστρεψε το EFTPOS.