

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ IRIS ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ SD ΣΕ TOP II (DSN)

### ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ζ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

- 1) Εκδίδουμε Ζ Αναφορά από την ταμειακή μηχανή ( **501 [ΜΕΡ.ΣΥΝ.]** )
- 2) Εκδίδουμε την Αναφορά περιόδου:  
Πατάμε το πλήκτρο **[ΜΕΝΟΥ]**  
Επιλέγουμε **ΑΝΑΦΟΡΕΣ “Ζ”** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**  
Επιλέγουμε **ΜΗΔ.ΣΥΝ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 3) Πατάμε 2 φορές το πλήκτρο **[ΜΕΡ.ΣΥΝ.] (ESC)** ώστε να επιστρέψουμε στην **ΠΩΛΗΣΗ**

### **A) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ**

- 1) Αντιγράφουμε το αρχείο **TOPII\_CM3.BIN** σε μία κάρτα microSD και την τοποθετούμε στην υποδοχή της εξωτερικής κάρτας της Φ.Τ.Μ. .  
**Σημείωση:** Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα εξωτερική κάρτα της Φ.Τ.Μ.

- 2) Πατάμε το πλήκτρο **[ΜΕΝΟΥ]**, επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 3) Επιλέγουμε **SERVICE ΤΕΧΝΙΚΟΥ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ** , εισάγουμε τον κωδικό επισκευής και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 5) Επιλέγουμε **REL...** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- Στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγα δευτερόλεπτα **ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...** και θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναβάθμισης.

- Το πρόγραμμα θα φορτωθεί στη Φ.Τ.Μ. και η μηχανή θα κάνει επανεκκίνηση

**Προσοχή!** Ενδεχομένως να έχουμε κενές οθόνες για αρκετά δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του βήματος αυτού όπου θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση. **ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΜΕ** την Φ.Τ.Μ. από τον διακόπτη!

### **B) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ**

Για να ενεργοποιηθούν οι νέες λειτουργίες απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού ενεργοποίησης το οποίο το προμηθευόμαστε από την πλατφόρμα <https://keys.ics.gr>

- 1) Πατάμε το πλήκτρο **[ΜΕΝΟΥ]**, επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 2) Επιλέγουμε **SERVICE ΤΕΧΝΙΚΟΥ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ** , εισάγουμε τον κωδικό επισκευής και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- 4) Επιλέγουμε **IRIS FUNCTION** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ IRIS ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ SD ΣΕ TOP II (DSN)

5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΒΑΛΤΕ ΚΩΔΙΚΟ**, εισάγουμε τον κωδικό ενεργοποίησης άδειας και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΟΛΟΚΛ.ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**

7) Πατάμε το πλήκτρο **[C]** και στη συνέχεια 3 φορές το πλήκτρο **[ΜΕΡ.ΣΥΝ.] (ESC)** για να επιστρέψουμε στην αρχική οθόνη.

**Σημείωση:** Στην περίπτωση εισαγωγής λανθασμένου κωδικού, θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα **ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ**. Πατάμε το πλήκτρο **[C]**, ελέγχουμε τον κωδικό και τον εισάγουμε εκ νέου.

### **Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί με την πρόσθετη λειτουργία διαχείρισης συναλλαγών IRIS**

- Δεν απαιτείται κάποιος επιπλέον προγραμματισμός ή χειρισμός από την ταμειακή μηχανή για εξόφληση μέσω IRIS. Η εντολή ξεκινάει από την ταμειακή όπως και για οποιαδήποτε συναλλαγή με κάρτα και η επιλογή του τύπου πληρωμής (ΚΑΡΤΑ/IRIS) πραγματοποιείται με τον κατάλληλο χειρισμό στο EFTPOS.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η ταμειακή θα την αναγνωρίσει και θα δημιουργήσει την κατάλληλη εγγραφή που απαιτείται ώστε να διαβιβαστεί στο esend.