

DELTA (DNT) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Θα χρειαστείτε μια κάρτα microSD στην οποία θα αντιγράψετε το αρχείο BIN που κατεβάσατε από το support site της ICS.

1) Πατάτε το πλήκτρο [ΚΛΕΙΔΙ] επιλέγετε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και πατάτε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

2) Επιλέγετε ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ και πατάτε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

3) Επιλέγετε ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και πατάτε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

5) Επιλέγετε SD και πατάτε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί: ΚΩΔΙΚΟΣ *

Πληκτρολογείτε 173 και πατάτε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΕΙΣΑΓ. SD ΜΕ F/W & ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Αφαιρείτε την SD Κάρτα της μηχανής, τοποθετείτε αυτή που περιέχει το firmware και πατάτε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

8) Στο σημείο αυτό η μηχανή ελέγχει εάν είναι το σωστό firmware.

Εφόσον τελειώσει ο έλεγχος και διαπιστωθεί ότι πρόκειται για το σωστό firmware θα ερωτηθείτε: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ? (ΝΑΙ) ΟΧΙ

Επιλέγετε ΝΑΙ και πατάτε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

9) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΒΑΛΤΕ SD ΜΗΧΑΝΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

10) Αφαιρείτε την SD Κάρτα αναβάθμισης, τοποθετείτε αυτή που περιέχει τα αρχεία της μηχανής και πατάτε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

11) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στη συνέχεια θα σας εμφανιστεί το μήνυμα: ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.....

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης η οθόνη θα γεμίζει με τελείες.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα στην οθόνη θα εμφανιστεί Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ και η μηχανή θα κάνει επανεκκίνηση

12) Στη συνέχεια η μηχανή κάνει αυτοέλεγχο και μόλις ολοκληρωθεί εμφανίζει τα μηνύματα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Φ.Μ.

ΕΛΕΓΧΟΣ SD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΦΥΛΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

και θα εκτυπωθεί η έκδοση του firmware που φορτώθηκε.

Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί.

TOSHIBA

DATALOGIC

Honeywell

CITIZEN
Micro HumanTech

Avery Berkel

ZEBRA

Newland

Εδρα
Αγίας Παρασκευής 10
121 32 Περιστέρι, Αθήνα
T: 210 5778 260
F: 210 5754 285
e-mail: sales@ics.gr

Υποκατάστημα
Νικοπόλεως 10
Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
T: 2310 614 212
e-mail: salesng@ics.gr

www.ics.gr