

# **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS, ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ & MIDDLEWARE ΣΕ MAXI (CCS)**

**Είναι απαραίτητο:**

- **Η έκδοση του firmware της Φ.Τ.Μ. να είναι η 1.091 ή νεότερη**  
(η έκδοση του προγράμματος εκτυπώνεται πατώντας 999 ΜΕΡ.ΣΥΝ.)
  - **Να γνωρίζουμε την IP και την πόρτα επικοινωνίας (port) του EFTPOS (συνήθως 4000 ή 5000)**
  - **Το EFTPOS να είναι ήδη δηλωμένο στο esend και να έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή για την διασύνδεσή του με την ΑΑΔΕ**
  - **Η Φ.Τ.Μ. και το EFTPOS να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο τοπικό δίκτυο με πρόσβαση στο Internet.**
- Συνοπτικά, τα βήματα παραμετροποίησης είναι:
- Παραμετροποιύμε το EFTPOS βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή
  - Δηλώνουμε στη Φ.Τ.Μ. την διεύθυνση IP και την πόρτα επικοινωνίας του EFT POS
  - Κάνουμε ταυτοποίηση της Φ.Τ.Μ. με το EFTPOS
  - Επαναλαμβάνουμε για κάθε συσκευή EFTPOS (έως 4)
  - Προγραμματίζουμε τους τρόπους πληρωμής με κάρτα για τις προφορτωμένες και μη πληρωμές.

## **Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ EFTPOS**

- 1) Στο κεντρικό μενού της Φ.Τ.Μ. επιλέγουμε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 2) Επιλέγουμε **EFT POS** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 3) Επιλέγουμε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ EFTPOS** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- 4) Επιλέγουμε την συσκευή **EFTPOS (1-4)** που θέλουμε να παραμετροποιήσουμε και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

### **5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **EFT POS IP****

Εισάγουμε την διεύθυνση IP του EFTPOS (π.χ. 192.168.0.7) χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται το πλήκτρο της τελείας και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

### **6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **EFT POS Port****

Εισάγουμε την πόρτα του EFTPOS (π.χ. 4000) και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

### **7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ.****

Πατάμε **1** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

### **8) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **MIDDLEWARE****

Πατάμε **0** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο (Ethernet ή WiFi) και παρακάμπτουμε τα βήματα **α** και **β** παρακάτω  
ή Πατάμε **1** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** για σύνδεση μέσω Middleware (GPRS τερματικό)

Στην περίπτωση σύνδεσης μέσω Middleware, αφού επιλέξουμε **1** και **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

- α) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ACQ**. Εισάγουμε τον αριθμό του Acquirer (αναφέρεται στις οδηγίες σύνδεσης του τερματικού) και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**
- β) Στην οθόνη θα εμφανιστεί Terminal ID. Εισάγουμε το TID του τερματικού και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

Θα εκτυπωθούν οι παράμετροι που προγραμματίσαμε για επιβεβαίωση.

### **9) Πατάμε μια φορά το πλήκτρο **[CLEAR]****

### **10) Επιλέγουμε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]****

### **11) Επιλέγουμε από τη λίστα το EFTPOS (1-4) που επιλέξαμε στο βήμα 4 και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]****

Η Φ.Τ.Μ. θα επικοινωνήσει με το EFTPOS και τον server του esend ώστε να γίνει η ταυτοποίηση.

Στο σημείο αυτό, το EFTPOS ίσως να μας ζητήσει επιβεβαίωση. Πατάμε την αποδοχή για να προχωρήσει η διαδικασία.

Τέλος θα μας εκτυπώσει το όνομα του EFTPOS και το MasterKey που επέστρεψε ο server.

**Σημείωση:** Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα EFTPOS στο κατάστημα, η παραμετροποίηση θα πρέπει να επαναληφθεί για κάθε ένα ξεχωριστά.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS,  
ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ & MIDDLEWARE ΣΕ MAXI (CCS)**

**B) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ**

Στην περίπτωση χρήσης φορητού EFTPOS για πληρωμές εκτός καταστήματος, θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε τουλάχιστον δύο τύπους ΠΛΗΡΩΜΩΝ, έναν για τις απευθείας πληρωμές στο κατάστημα (1-ΚΑΡΤΑ) και έναν για τις προφορτωμένες πληρωμές για εξόφληση εκτός του καταστήματος (2-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.).

**1) Στο κεντρικό μενού της Φ.Τ.Μ. επιλέγουμε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]**

**2) Επιλέγουμε ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΗΧ. και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]**

**3) Επιλέγουμε ΚΑΡΤΕΣ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]**

**4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ 1-6**

Πατάμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]

**5) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ**

Εισάγουμε την περιγραφή ΚΑΡΤΑ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

**6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS**

Πατάμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]

**7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΤ ΠΩΛ**

Πατάμε 0 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]

**8) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΚΑΡΤΕΣ**

Πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

**9) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ 1-6**

Πατάμε 2 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]

**10) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ**

Εισάγουμε την περιγραφή ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ. και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]

**11) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS**

Πατάμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]

**12) Στην οθόνη θα εμφανιστεί ΜΟΝΟ ΠΡΟΦΟΡΤ ΠΩΛ**

Πατάμε 1 και [ΜΕΤΡΗΤΑ]

**13) Πατάμε το πλήκτρο [CLEAR] μέχρι να βγούμε στο αρχικό ΜΕΝΟΥ**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS,  
ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ & MIDDLEWARE ΣΕ MAXI (CCS)**

**Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ EFTPOS**

**α) Πώληση με εξόφληση εντός του καταστήματος (με το EFTPOS μόνιμα συνδεδεμένο):**

1) Εκδίδουμε την απόδειξη μέχρι το σημείο της επιλογής τρόπου εξόφλησης

2) Πατάμε το πλήκτρο **[ΚΑΡΤΑ-ΕΠΙΤΑΓΗ]**

3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ**. Πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

4) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής με κάρτα.

Επιλέγουμε **1-ΚΑΡΤΑ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

5) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα EFTPOS.

Επιλέγουμε την συσκευή που επιθυμούμε και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ**. Πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS** και η συναλλαγή θα αποσταλεί στο EFTPOS.

8) Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, το EFTPOS θα επιστέψει την επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η απόδειξη.

- Σε περίπτωση απόρριψης της συναλλαγής ή καθυστερημένης εξόφλησης, η Φ.Τ.Μ. θα επιστρέψει στο σημείο αναμονής τρόπου εξόφλησης όπου μπορούμε να επιλέξουμε νέο τρόπο πληρωμής π.χ. **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**.

- Σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας, θα εμφανιστεί ερώτηση αν έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή από το EFTPOS. Πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]** εφόσον ολοκληρώθηκε (έχει χρεωθεί η κάρτα) ή **[CLEAR]** για να επιλέξουμε άλλο τρόπο πληρωμής.

**β) Πώληση με εξόφληση εκτός του καταστήματος (φορητό EFTPOS):**

**Σημείωση:** Το EFTPOS θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο κατά τη διάρκεια της έκδοσης απόδειξης για εξόφληση εκτός καταστήματος. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο και κατά την έκδοση του δελτίου Ζ στο τέλος της ημέρας ώστε να επιστρέψει στη Φ.Τ.Μ. τις αναφορές εξόφλησης.

1) Εκδίδουμε την απόδειξη μέχρι το σημείο της επιλογής τρόπου εξόφλησης

2) Πατάμε το πλήκτρο **[ΚΑΡΤΑ-ΕΠΙΤΑΓΗ]**

3) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ**. Πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

4) Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι τρόποι πληρωμής με κάρτα.

Επιλέγουμε **2-ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΦΟΡΤ.** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

5) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα EFTPOS

Επιλέγουμε την συσκευή που επιθυμούμε και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

6) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ**. Πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

7) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS** και η συναλλαγή θα αποσταλεί στο EFTPOS.

8) Όταν ολοκληρωθεί η επικοινωνία, το EFTPOS θα επιστέψει την επιβεβαίωση και θα ολοκληρωθεί η απόδειξη.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ EFTPOS,  
ΠΩΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ & MIDDLEWARE ΣΕ MAXI (CCS)**

**Δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ EFTPOS**

Η λειτουργία προείσπραξης μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε εντολή στο EFTPOS για είσπραξη ποσού μέσω κάρτας από προκαταβολή, tax free ή εξόφληση τιμολογίου το οποίο εκδόθηκε από ERP.

- 1) Με την μηχανή σε κατάσταση ηρεμίας, πατάμε το πλήκτρο [ΚΑΡΤΑ-ΕΠΙΤΑΓΗ]**
- 2) Επιλέγουμε **ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]****
- 3) Στην οθόνη θα εμφανιστούν τα προγραμματισμένα EFTPOS. Επιλέγουμε το EFTPOS στο οποίο θέλουμε να στείλουμε την συναλλαγή και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]****
- 4) Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΔΩΣΕ ΠΟΣΟ**. Εισάγουμε το ποσό και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]****

Η συναλλαγή θα αποσταλεί στο EFTPOS και εφόσον ολοκληρωθεί, θα εκτυπωθεί ένα μη φορολογικό δελτίο που θα αναγράφει το ποσό της συναλλαγής και τα στοιχεία εξόφλησης που επέστρεψε το EFTPOS.