

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ MICRO - MICRO II - MICRO III

Η διαδικασία αυτή διενεργείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και προαπαιτεί να μην εκκρεμεί ανοικτή ημέρα καθώς και την προμήθεια του κωδικού οριστικής παύσης από την πλατφόρμα <https://keys.ics.gr>

Προσοχή: Η διαδικασία αυτή, εφόσον ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να αναιρεθεί!

Η ταμειακή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο (να έχει πρόσβαση στο Internet).

1) Πατάμε το πλήκτρο **[ΜΕΝΟΥ]**, επιλέγουμε με τα βέλη το υπομενου **SERVICE** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΩΔΙΚΟΣ**

2) Πληκτρολογούμε τον κωδικό επισκευής και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**.

3) Επιλέγουμε με τα βέλη **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΦΗΜ** και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί **ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΔΕΙΑΣ**

4) Πληκτρολογούμε τον κωδικό οριστικής παύσης και πατάμε **[ΜΕΤΡΗΤΑ]**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

[0]	-	&	/	-	0	_	%
[1]	-	Π	P	Σ	1	Q	R S
[2]	-	T	Y	Φ	2	U	V
[3]	-	X	Ψ	Ω	3	W	
[4]	-	H	Θ	I	4	F	G
[5]	-	K	Λ	M	5	J	L
[6]	-	N	Ξ	O	6		
[7]	-	7	`	"	,	.	: ; @
[8]	-	A	B	Γ	8	C	
[9]	-	Δ	E	Z	9	D	

-Η Φ.Τ.Μ. θα εκδώσει ένα μηδενικό Z και στη συνέχεια θα ανεβάσει στον server της ΑΑΔΕ τα τελευταία προοδευτικά σύνολα.

-Εφόσον η μηχανή λάβει από τον server απάντηση σωστής διαβίβασης, τίθεται σε κατάσταση αδυναμίας έκδοσης νέων παραστατικών ή αποδείξεων εσόδου.

-Η διαδικασία οριστικής παύσης έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι δυνατόν πλέον να πραγματοποιηθούν πωλήσεις.